



## Injektointiletkun asennusohjeet



Teippaa katkaisukohta paketin mukana tulevalla teipillä. Katkaise sen jälkeen letku terävällä työkalulla halutun mittaiseksi.

**Injektoinnin maksimipituus 8 m.**



Kun letku on katkaistu, asenna sen päihin kiinnityslevyt. Letku tulee asentaa kiinnityslevyyn niin syväälle kun se menee.



Asenna letku keskelle työsaumaa raudoituksen sisään. Asennuspinnan tulee olla puhdas ja tasainen.



Letku voidaan kiinnittää saumaan metallikiinnikkeillä. Kiinnikkeet kiinnitetään naulaamalla käsin tai koneella.

**Kiinnikkeiden etäisyys ei saa ylittää 15 cm.**



Vaihtoehtoisesti letku voidaan kiinnittää saumaan myös muovikiinnikkeillä.

Muovikiinnikkeet painetaan märkään betoniin tai lyödään porattuun 8 mm reikään.

**Kiinnikkeiden etäisyys ei saa ylittää 15 cm.**

Asennusvaiheessa letkun pitää kaikilta osin ottaa kiinni asennettavaan betonipintaan.



**Jatkoskohdissa injektointiletkujen tulee olla limittäin vähintään 20 cm.** Näin varmistetaan injektointi myös jatkoskohdissa.

Letkun suunnan muutoksissa pitää käyttää riittävää taivutussädettä, jotta injektointiaine pääsee kulkemaan letkussa, eikä letku vahingoitu. **Minimi taivutussäde on 5 cm.**



Letkun päät voidaan asentaa mukana tulevien asennuslevyjen tai asennuslaatikoiden (laatikot ei sisälly pakettiin) avulla muottiin. Asennuslevyt (tai laatikot) pitää asentaa, niin että niihin on helppo pääsy valmiissa betonipinnassa. Kun betoni on kovettunut, voidaan injektointiainetta syöttää letkuun asennuslevyn (tai asennuslaatikon) kautta.